

打通西门子200smart常用指令规律

什么样的数据选择什么样的变量?

如果VD0等于#161F,那么VB0,VB1,VB2,VW3,VO.0,V3.0的数值是多少


16#1F

#2 0001 1111

因为VW3等于VB3 VB4
VW3=0001 1111 VB4因为没有所以为0 那么VW3二进制应该是 0001 1111 0000 0000 等于#16 1F00

因为VB0等于0000 0000 那么V0.0等于0

因为VB3等于 0001 1111 那么V3.0等于 1



注意地址冲突

实际应用中可能会出现数据莫名其妙,那可能是因为选择数据类型错误导致的乱套

