



顺控

流水灯 启动 Q0.0 → Q0.1
1s 1s

①画流程图：





步骤 装载
转移
结束

顺启逆停

IO.2

启动 Q0.0亮 3s后 Q0.1也亮. 按停止 Q0.1灭、3s后 Q0.0也灭, 可以急停 IO.2

流程图



结束时不允许悬空.